



Service Anleitung

Inhalt

	Seite
Technische Daten	2
Funktionsbeschreibung	3 - 4
Austausch Keramikfilter	4
Abgleichanleitung	5
Abgleichpositionen	6
Zustands-Funktions-Matrix	7
Schaltbilder	8 – 13
Printplatten	14 - 19
Explosionsdarstellung	20
Ersatzteile	21 - 23

Technische Daten

Der Dual CT 1540 RC übertrifft in allen Meßwerten die nach DIN 45 500 an Geräte der Heimstudio-Technik (HiFi) gestellten Anforderungen.

FM-Teil

Empfangsbereich		87,5 - 104 MHz
Kreise	10, davon 6 2	F, 1 Keramikfilter
Zwischenfrequenz		10,7 MHz
Antenne	60/75 Ohm	und 240/300 Ohm
Empfindlichkeit Mono \leq 1,2 μ V	(60 Ohm, 40 kHz Hub/26 o	dB Rauschabstand) Stereo \leq 3 μ V
Stillabstimmung Einstellbereich 5 in Mittenstellung		
Zweizeichentrenn	schärfe bei ± 300 kHz	>50 dB
Spiegelfrequenzfe	stigkeit (Fe = 2 ZF)	>70 dB
ZF-Störfestigkeit	(Fe + ZF/2)	> 100 dB
ZF-Bandbreite		140 kHz (-3 dB)
Begren zungseinsat	tz	1,3 μ V
	gsabstand uf 1 kHz/40 kHz Hub uf 1 kHz/46 kHz Hub	>60 dB >57 dB
	ibstand uf 1 kHz/40 kHz Hub uf 1 kHz/46 kHz Hub	>60 dB >58 dB
Klirrfaktor Mono, gemessen Stereo, gemessen	mit 1 kHz/40 kHz Hub mit 1 kHz/46 kHz Hub	<0,5 % <0,5 %

NF-Frequenzgang	40 Hz - 12500 Hz - 3 dB
Deemphasis	50 μ s

Mono/Stereo-Umschaltung Einstellbereich 10 - 120 μ V in Mittenstellung ca. 25 μ V

Caita

Übersprechdämpfung bei 1 kHz	>30 dB
Pilotton-Unterdrückung 19 kHz	>35 dB
Hilfsträger-Unterdrückung 38 kHz	>45 dB
NF-Ausgangsspannung	ca, 800 mV
AFC-Fangbereich	+250/-150 kHz
AFC-Haltebereich	+390/-200 kHz

AM-Teil

Empfangsbereiche

LW 150 - 340 kHz MW 510 - 1620 kHz

Zwischenfrequenz 460 kHz

Antenne hochohmig (induktiv)

Empfindlichkeit

nach DIN 45 300, für 6 dB Signal-Rauschabstand

MW 15 μ V

LW 20 µV

Netzspannungen 115 und 230 Volt∼

Netzsicherung

bei 115 Volt	102A
bei 230 Volt	T 0,1 A

Abmessungen (B x H x T) 435 x 145 x 340 mm

Gewicht

Sicherheitsvorschriften

Servicearbeiten an elektronischen Geräten dürfen nur von unterwiesenem Fachpersonal ausgeführt werden. Dabei soll das Gerät über einen Trenntransformator betrieben werden.

Die Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0860 H sind bei der Reparatur unbedingt zu beachten.

Unter anderem dürfen konstruktive Merkmale des Gerätes nicht sicherheitsmindernd verändert werden, so z.B. Abdeckungen, mechanisch gesicherte Leitungen, Kriech- und Luftstrecken usw. Einbauteile müssen den Original-Ersatzteilen entsprechen und wieder fachgerecht (Fertigungszustand) eingebaut werden.

Nach einer Reparatur muß sichergestellt sein, daß alle von außen berührbaren leitfähigen Teile keine Netzspannung führen können.

Funktionsbeschreibung

Analogteil

FM-Empfangsteil

Das Gerät verfügt über einen 240/300 Ω - und einen 60/75 Ω -Eingang, Das Antennensignal gelangt über den abgestimmten Vorkreis L 7750 auf die Vorstufe, die mit dem Dual-Gate-MOS-FET T 7751 arbeitet, Die Transistoren T 7753 und T 7752 erzeugen eine Regelspannung, welche die Verstärkung der Vorstufe über Gate 2 des Dual-Gate-MOS-FET T 7751 regelt. Das HF-Signal gelangt über ein abstimmbares Bandfilter (L 7753, L 7760) an das Gate 1 des mit einem Dual-Gate-MOS-FET bestückten Mischers T 7754. Der Oszillator ist mit dem Transistor T 7756 aufgebaut. Das Oszillatorsignal wird mit T 7755, der als Impedanzwandler geschaltet ist, abgenommen, Über dessen Source und C 7764 gelangt das Signal an Gate 2 des Mischers T 7754. Am Drain steht das FM-Oszillatorsignal über C 7780 an Pin 8 des Moduls für den µP zur Weiterverarbeitung an. Die Abstimmung von Vorstufe und Oszillatorkreis erfolgt mit den Kapazitätsdioden D 7750, 7751, 7752 und D 7754. Das Bandfilter L 7756 und L 7757 dient der ersten ZF-Selection, Mit den Stellern R 7757, 7760, 7761 und R 7767 wird der C-Abgleich durchgeführt. An Pin 3 des Moduls steht die Fußpunktspannung VF an, Pin 7 führt die Betriebsspannung, die T 7200 zuschaltet und an Pin 4 liegt die Abstimmspannung VV an, die T 7750 (als Impedanzwandler) steuert.

FM-ZF

Die ZF-Selektion wird mit dem kapazitivgekoppelten 4-Kreis-Filter (L 200-L 203) und dem Keramikfilter F 200 erreicht. Die Transistorstufen T 200 und T 201 heben die Durchlaßdämpfung der Filter auf. Das ZF-Signal wird dem IC 200 zugeführt, der als Begrenzerverstärker und Demodulator arbeitet. Mit L 204 wird der Klirrfaktor auf Minimum und mit R 217 das Übersprechen auf Mimimum eingestellt. An Pin 7 (IC 200) wird die Spannung VA für die automatische Abstimmung (AFC) abgenommen und steht an Pin 5 des Moduls an. An Pin 13 von IC 200 steht die Feldstärkespannung VS für die Abstimmanzeige an, sie wird über R 218 an Pin 2 des Moduls geführt und steht auch an Pin 6 zur Mono/Stereo-Umschaltung des Decoders IC 150 zur Verfügung. Über Steller R 7242 (Stereo Einsatzschwelle) und Steller P 7002 (Muting Trigger) gelangt die Feldstärkespannung über Pin C auf die Basis von T 202, der die Stummschaltung (Mutingsteuerung) von IC 200 aktiviert. Mit dem Schalter Muting an Steller P 7002 wird der Muting Trigger abgeschaltet. Mit Steller P 7004 wird der Stereo Trigger eingestellt. An Pin 6 (IC 200) steht das NF-Signal an und wird über Pin 6 (Modul) und dem elektronischen Schalter IC 7201 Pin 8/9 dem Stereodecoder zugeführt.

Stereodecoder

Der nach dem PLL-Verfahren arbeitende Stereodecoder ist mit dem IC 150 aufgebaut. Die Oszillatorfrequenz wird mit R 155 eingestellt. Die Transistoren T 150 und T 151 bilden einen Schwellwertschalter der die Mono/Stereo-Umschaltung bewirkt. Die Schaltschwelle wird mit P 7004 eingestellt, die damit verbundene Stillegung des Oszillators ist sowohl bei schwach einfallenden FM-Sendern als auch bei AM-Betrieb notwendig.

Durch Betätigen der Taste Mono wird indirekt ein high Signal an die Basis von T 7209 gelegt, dieser schaltet durch und bewirkt über T 150 und T 151 die Mono-Umschaltung, dabei wird auch der Oszillator abgeschaltet. An Pin 4 (Ii) und Pin 5 (re) liegen die NF-Signale, die jeweils mit T 152 und T 153 verstärkt werden und an den Anschlüssen 6 (Ii) und 7 (re) des Moduls anliegen.

AM-Empfangsteil

Das Antennensignal wird über C 7705 und C 7706 auf den Vorkreis angekoppelt und mit Transistor T 7701 auf Pin 14 von IC 7701 geführt. IC 7701 arbeitet als Mischer, ZF-Verstärker und Demodulator. Die Vorstufe wird in Abhängigkeit von der an Pin 9 des IC's anliegenden Feldstärkespannung über die Transistoren T 7704, T 7703 und T 7702 geregelt. Das AM-Teil wird mit der Kapazitätsdiode D 7704 abgestimmt. Die Abstimmspannung VV gelangt über Pin 1 des Moduls auf die Basis von T 7705, der die D 7704 steuert. Im Leitungszug des ZF-Verstärkers (Pin 1 und 3) liegt das Keramikfilter F 7701, das zusammen mit L 7707 (Kreis)

die gesamte ZF-Selektion vornimmt. Das demodulierte Signal steht an Pin 6 (IC 7701) und wird über Pin 4 des Moduls und dem Schalter IC 7201 (4/3) dem Stereodecoder zugeleitet. Das AM-Oszillatorsignal wird über Pin 2 (Modul) dem Prozessor zur Weiterverarbeitung zugeführt.

Bereichsumschaltung MW-LW

Die AM-Bereichsumschaltung erfolgt über ein Diodennetzwerk, das von einer Gleichspannung gesteuert wird.

LW: Ein high-Signal gelangt mit der Leitung LW an die Basis von T 7707, der durchschaltet. Damit sind D 7705 und D 7706 leitend, C 7725 und C 7728 werden an den Kreis angekoppelt. Im Vorkreis werden D 7702 und D 7703 leitend, C 7708 und C 7713 sind damit auf den Vorkreis gelegt.

MW: ein vom Prozessor ausgegebenes high Signal (Leitung MW) an die Basis von T 7208 bewirkt, daß die Dioden D 7708 und D 7707 leitend werden. Dadurch wird L 7706 außer Funktion gesetzt, im Vorkreis wird D 7701 leitend und die Vorkreisspule L 7702 wird an das Antennensignal angekoppelt.

Bereichsumschaltung FM-AM, AFC

Ein high Signal auf der Leitung FM steuert T 7200 durch, Damit wird die Betriebsspannung für den FM-Tuner zugeschaltet und es erfolgt ein Durchschalten der FM-Abstimmspannung VV durch IC 7200 Pin 8/9. Gleichzeitig wird mit T 7206 die Betriebsspannung für den AM-Tuner abgeschaltet, mit IC 7200 Pin 3/4 die Abstimmspannung gesperrt und mit Pin 1/2 die AM-Feldstärkespannung unterbrochen. Die Umschaltung des FM/AM NF/Signales auf den Stereodecoder wird mit IC 7201 realisiert. Durch die NOR Verknüpfung (IC 7202), Betriebsspannung AM-Tuner (T 7206) auf low; dem Befehl, Leitung FM auf high und dem Stummschaltbefehl ST auf low, steuert IC 7201 den entsprechenden NF-Signalweg, z.B. FM mit Pin 8/9. Sobald ST aktiv high wird, sperrt IC 7201 den ausgewählten Signalweg, auch wird Transistor T 7202 leitend. Er sperrt dadurch mit IC 7201 Pin 10/11 die AFC-Steuerspannung VA für IC 7802. Ein vom Prozessor ausgegebenes high Signal mit der Leitung AFC an Pin 12 von IC 7201 bewirkt das Durchschalten der anliegenden AFC-Spannung. Bei der Entnahme des Steckschlüssels für die Festsender, schließt der Kontakt und legt low an Pin 12 von IC 7201. Damit wird indirekt die AFC-Automatik abgeschaltet.

Festsenderspeicher

Die Senderstationen werden mit den Stellern P 7400 bis P 7407 eingestellt. Die Fußpunktspannung VF wird mit R 7824 (AM) und R 7823 (FM) eingestellt. Mit Steller R 7825 wird die Einstellung der Abstimmspannung (Hochpunkt) vorgenommen. IC 7500 und IC 7501 schalten je nach angewähltem Speicher (aktiv high) die Abstimmspannung auf den FM- oder AM-Oszillator.

Signalanzeige

Die Signalanzeige besteht aus acht LED's und wird mit dem Linearen Ansteuerbaustein IC 7600 betrieben. Die Steuerspannung wird von der FM-Feldstärkespannung am IC 200 Pin 13 über R 218 abgegriffen, mit Transistor T 7203 verstärkt und dem IC 7600 an Pin 5 zugeführt. Die AM-Feldstärkespannung wird von IC 7701 an Pin 9 abgenommen, sie wird mit T 7204 und T 7205 pegelmäßig angepaßt und gelangt über IC 7200 Pin 1/2 auf den Steuereingang Pin 5 von IC 7600.

Tuning

Die Anzeige besteht aus je zwei roten LED's und einer in der Mitte angeordneten grünen LED. Angesteuert wird mit dem als Komparator geschalteten IC 7205 und IC 7204, Als Steuerspannung findet die AFC-Spannung (Leitung VA) Verwendung. Sie wird an Pin 7 von IC 200 abgegriffen und über IC 7203 (Impedanzwandler) dem R-Netzwerk zugeleitet. Mit Steller R 7241 wird der 0-Durchgang eingestellt. IC 7205 und IC 7204 erhalten die Referenzspannung (Leitung VT) von dem Regler IC 7802 Pin 6. Bei FM-Betrieb leuchtet die grüne LED, wird eine Annäherung an den 0-Durchgang erreicht, leuchtet entweder die linke oder rechte rote LED. Dieses aktive Low Signal wird über die Dioden D 7200 oder D 7201 dem IC 7204 zugeführt und bewirkt, daß die grüne LED erlischt. Bei exaktem 0-Durchgang leuchtet die grüne LED.

Gerätesteuerung

Alle Gerätefunktionen werden von einem Prozessor gesteuert. Bei Anschluß des separaten Infrarotempfängers RE 120 oder Anschluß an den Verstärker CV 1500 RC ist das Gerät mit dem Infrarotgeber RC 154 voll fernsteuerbar. Über die IR-Empfangsschaltung (RE 120, CV 1500 RC) werden die Infrarotbefehle in elektrische Impulse umgewandelt und auf eine Busleitung geschaltet (Gerätebus), die der Prozessor verarbeitet. Dabei übernimmt er folgende Aufgaben:

- 1. Abtasten der Pulsfolge
- 2. Ausfiltern von Störungen
- 3. Erkennen der gerätespezifischen Befehle
- 4. Durchführen des erkannten Befehles
- 5. Timerfunktionen
- 6. Clockfunktionen
- 7. Auswerten der FM- und AM-Oszillatorsignale

Der Prozessor ist in einer separaten Baugruppe untergebracht. Die Stecker bilden die Schnittstelle zwischen Prozessor und nachfolgender Deviceelektronik.

Eingaben

Das Eingaberegister besteht aus drei in Reihe geschalteten 8-Bit-Schieberegistern, die eine parallele oder serielle Eingabe ermöglichen. Die Eingabe erfolgt parallel als aktiv low über die 22 Funktionstasten, wobei die μ P-Einheit die Leitung P/S (parallel/seriell) auf high legt. Die im Schieberegister gespeicherten Daten werden seriell mit der Leitung DI (Daten Eingabe) dem Prozessor zugeführt.

Die Oszillatorsignale gelangen über Stecker N 3 (OAM) und Stecker N 2 (OFM) in die μ P-Einheit. Hier werden die Signale heruntergeteilt und vom μ P in Daten für die Digitalanzeige umgesetzt.

Ausgaben

Funktionsregister und LED-Anzeigen

Dieses Register besteht aus zwei in Reihe geschalteten Dual 4-Bit-Schieberegistern IC 7502 und IC 7104, die eine seriale Eingabe und eine parallele Ausgabe ermöglichen. Die Eingabe erfolgt seriell vom Prozessor mit der Leitung DF (Daten Funktionsregister) und dem zugehörigen Schiebetakt CKF. Die Rückmeldung der ausgeführten Funktion (Quittierung) erfolgt optisch über Leuchtdioden, die durch einen invertierenden Treiber (IC 7401, IC 7402, IC 7102 und IC 7103) angesteuert werden.

Die im Prozessor aufgearbeiteten Daten, sowohl für die Clock-Anzeige als auch von den FM- und AM-Oszillatoren, werden seriell mit der Leitung DD (Daten Display) dem hochintegrierten Display-Treiber IC 8000 an Pin 22 zugeführt. Der dazugehörige Takt CKD (Clock Display) gelangt an Pin 21.

Wird bei FM-Betrieb die Taste Channel betätigt, so wird durch das Ansteuern der LED Channel (high an Pin 13 IC 7103) die LED MHz ausgeschaltet (low an Pin 13 IC 7101). Wird AM-Betrieb gewählt, steuert T 7101 durch und schaltet die LED MHz aus, auch wird über Pin 10 von IC 7102 die LED kHz aktiviert. Geht das Gerät in Stand By-Betrieb, Leitung SB high, so wird durch das Schalten von T 7100 die LED kHz ausgeschaltet.

Remote Control

Die auf dem Gerätebus laufenden Steuersignale werden kapazitiv (C 7808) ausgekoppelt und über R 7811 mit der Leitung IR (IR-Signale) direkt dem Prozessor zur Auswertung zugeführt. Um die Timerfunktionen auszuführen, wird mit einem high Signal auf der Leitung RE (Remote Enable) an der Basis von T 7806 über den Optokoppler IC 7804 und T 7804 die Gerätebusspannung auf U/2 geschaltet. Über die Leitung TF (Timerfunktion) sendet der Prozessor Steuersignale (IR-Simulation) an Transistor T 7808, der diese mit T 7805 auf den Bus schaltet. Leitung RE bleibt für die Dauer der IR-Simulation auf high Pegel.

_							
Εı	In	1+	in	nsr	on	101	ter

IC	Pin	Bezeichnung Schaltbild	aktiv	Funktion
	5	MAN	Н	Manuel
	4	Stat.7	H	7
	3	,, 6	Н	
	10	,, 5	Н	Sender-
61	13	., 4	H	> stationen
7502	12	,, 3	H	
7	11	,, 2	H	
	2	,, 1	Н	_
	5	FM	Н	FM
	4	LW	Н	LW
	3	MW	Н	MW
	10	AFC	H	AFC
4	13	MO	Н	Mono
7104	12	CH	H	Channel
~	11	SB	H	Stand By
	2	TI	H	Timer

Austausch Keramikfilter

In dem Tuner CT 1540 RC werden im FM-ZF-Verstärker Keramikfilter mit unterschiedlicher Resonanzfrequenz verwendet. Die ZF-Verstärker müssen auf die Resonanzfrequenz des jeweiligen Keramikfilters abgeglichen werden.

Für die digitale Anzeige der Empfangsfrequenz wird die Oszillatorfrequenz gemessen. Die Oszillatorfrequenz liegt gegenüber der Empfangs- bzw. Eingangsfrequenz um den Betrag der ZF höher. Dementsprechend muß von der Oszillatorfrequenz dieser Betrag

abgezogen werden, was durch das Programm des μ P-Teiles berücksichtigt wird.

Es können unterschiedliche Keramikfilter, die im Prinzip austauschbar sind (ZF-Abgleich) und unterschiedliche Programmbausteine (PROM und E-PROM-Version) die nicht austauschbar sind, eingesetzt sein. Eine Beeinflussung des von der Oszillatorfrequenz zu subtrahierenden Betrages, welcher der ZF entspricht, ist durch zwei Programmierbrücken am Microprozessor (Pin 16 und Pin 26) möglich.

Es sind folgende Kombinationen möglich:

Kennfarbe Keramikfilter	ZF-Frequenz	PROM	E-PROM	Programmier- brücken
schwarz	10,64 MHz	262 516	264 208	keine einsetzen
blau	10,67 MHz	262 516	264 208	16 oder 26 einsetzen
rot	10,70 MHz	262 516	264 208	beide einsetzen
orange	10,73 MHz	262 518	264 209	keine einsetzen
weiß	10,76 MHz	262 518	264 209	16 oder 26 einsetzen

Abgleichanleitung

Einstellen der Abstimmspannung

FM einschalten, AFC ausschalten (Steckschlüssel ziehen), Mutingschalter aus (Linksanschlag), Abstimmknopf auf Rechtsanschlag stellen. Digitalvoltmeter an MP 1 (Pin 2 Steckerleiste) anschließen. Mit R 7825 eine Gleichspannung von 14 V (Hochpunktspannung) einstellen.

MW einschalten, Abstimmknopf auf Linksanschlag stellen. Digitalvoltmeter mit Plus an MP 4 (Pin 1 Steckerleiste) und mit Minus an MP 5 (R 7707) anschließen. Mit R 7827 Spannungsdifferenz von + 650 mV einstellen. FM einschalten, Digitalvoltmeter mit Plus an MP 4 und mit Minus an Masse. Mit R 7826 Fußpunktspannung von + 3,5 V einstellen. Abgleich wiederholen.

AM-Abgleich

AM-ZF

Gleichspannungsvoltmeter an MP 11 (Pin 3 Steckerleiste) anschließen. Oszilloskop an MP 12 (Pin 8 Steckerleiste) anschließen. Mit Meßsender (Wobbelbetrieb) über Antenneneingang ca. 460 kHz einspeisen. Durchlaßkurve wird sichtbar. Mit L 7707 auf optimale Kurvenform abgleichen.

MW

MW einschalten, Meßsender moduliert auf 510 kHz stellen, Abstimmknopf auf Linksanschlag stellen, Mit L 7705 Maximum einstellen. Meßsender moduliert auf 1620 kHz stellen, Abstimmknopf auf Rechtsanschlag stellen. Mit C 7727 Maximum einstellen.

Den Abgleich wiederholen.

LW

LW einschalten. Meßsender moduliert auf 145 kHz stellen. Abstimmknopf auf Linksanschlag stellen. Mit L 7706 Maximum einstellen. Meßsender moduliert auf 350 kHz stellen. Abstimmknopf auf Rechtsanschlag stellen. Mit C 7725 Maximum einstellen.

Den Abgleich wiederholen,

FM-Abgleich

FM-ZF

Keramikkondensator C 213 (MP 8) an der Bandfilterseite (L 203) ablöten und Meßsender über diesen Kondensator anschließen. Oszilloskop mit Diodentastkopf über 10 pF mit MP 2 verbinden. Im Wobbelbetrieb (ca. 10,7 MHz) die abstimmbare Marke auf das Maximum der sichtbaren Durchlaßkurve (Resonanzkurve des Keramikfilters) stellen und beim weiteren ZF-Abgleich nicht verändern. C 213 anlöten.

Wobbelsender über 10 pF an MP 7 (Gate 1 von T 7754) anschließen (Oszilloskop bleibt an MP 2) und L 7756, L 7757, L 200, L 201, L 202, L 203 auf optimale Durchlaßkurve abgleichen, bezogen auf das vorher ermittelte Maximum des Keramikfilters. Oszilloskop direkt oder über einen Spannungsteiler 10:1 an MP 6 (Pin 6) anschließen. Die S-Kurve wird sichtbar. Mit L 204 auf optimalen Nulldurchgang und gerade Umwandlerkennlinie abgleichen.

Center Tuning

FM einschalten, AFC ausschalten (Steckschlüssel ziehen). Bekannten Sender einstellen. Mit Gleichspannungsvoltmeter ergibt sich Spannungsmaximum an MP 10 (Pin 2 Steckerleiste). Mit R 7241 Center-Tuning Nulldurchgang einstellen. Grüne LED leuchtet. Gleichspannungsvoltmeter an MP 9 (Pin 5 Steckerleiste) anklemmen. Bei exakter Senderabstimmung darf sich keine Spannungsänderung beim Ein- und Ausschalten der AFC mit dem Steckschlüssel ergeben.

FM-Oszillator und Vorkreise

Meßsender an Antenneneingang anschließen. Sender (moduliert) auf 87,5 MHz stellen. FM einschalten, AFC ausschalten, Abstimmknopf auf Linksanschlag stellen. Mit L 7755 (Oszillator) Sendermaximum einstellen. Kontrolle mit Gleichspannungsvoltmeter an MP 10. Meßsender auf 104 MHz stellen, Abstimmknopf auf Rechtsanschlag stellen. Mit R 7761 auf Sendermaximum einstellen.

Meßsender auf 88,1 MHz stellen, Tuner mit Abstimmknopf auf Sendermitte einstellen. Mit L 7750, L 7753 und L 7760 Sendermaximum einstellen.

Meßsender auf 102,10 MHz stellen, Tuner mit Abstimmknopf auf Sendermitte stellen. Mit R 7757, R 7760 und R 7767 Sendermaximum einstellen.

Den Abgleich wiederholen bis eine gegenseitige Beeinflussung nicht mehr stattfindet.

Stereodecoder


ZF-Modul aus Steckerleiste ziehen. Frequenzzähler an MP 13 (Pin 11 IC 150) anschließen. Am Stereodecoder Pin 2 über Widerstand ca. 100 k Ω mit Pin 4 verbinden. Mit R 155 auf 19 kHz \pm 0,5 % einstellen. Verbindungswiderstand ablöten. ZF-Modul einstecken, HF Generator am Antenneneingang anschließen (ca. 100 MHz Stereo moduliert), mit R 217 minimales Übersprechen zwischen den Kanälen einstellen. Die Stereoschaltschwelle wird mit R 7242 eingestellt.

Abgleich der internen Uhr

Gerät mindestens 2 Stunden warmlaufen lassen. In der Prozessoreinheit Frequenzzähler an MP 14 (Pin 33 IC 8107) anschließen. Mit C 8111 250,000 kHz einstellen.

Filteraustausch

Farbpunkt auf Filter mit PROM-Nummer und Brückenbestückung laut Tabelle in der Prozessoreinheit überprüfen und Neuabgleich durchführen,



Zustands-Funktions-Matrix

	Zustandsnummer	0	1	2	3	4
	Geräte- zustand LED-	Power Off	Stand By	5	>	>
	Anzeige	Po	Sta	Σ	<u>}</u>	Σ
	Stand By		•			
	Station 1–7 u. Man.			•	•	•
	FM			•		
	LW				•	
	MW					•
	AFC			•		
	Mono			•		
	kHz				•	•
ng	MHz			•		
ienu	Channel			•		
Nahbedienung Fernbedienung	Timer		•	•	•	•
Nah	Bedienung				-	
∭ '	Power On	1/1	_	_	_	_
	FM Station 1-7	_	2/2	2/2	2/2	2/2
	LW Station 1–7	-			3/21	
	MW Station 1–7	_	4/21			
***	Station 1–7 und FM	_		2/3		
	Station 1–7 und LW	_		_	3/3	
	Station 1–7 und MW	_	_		4/3	
	Manual	_			3/ ₅	
<u> </u>	FM				2/4	
	LW					
	MW	_			3/5	
		-	_		4/5	
	AFC	_			3/0	
▓	Mono	_		2/18		4/0
▓	Channel	_	1/0	2/16	3/0	4/0
	Clock	-	1/0			
	Timer	-	1/6	_		
	Set Timer Start	-			3/7	
▓	Set Timer Start u. hours	-	1/8	2/8	3/8	4/8
	Set Timer Start u. minutes	-	1/9	2/9	3/9	4/9
	Set Timer Stop	-	1/10	2/10	3/10	4/10
▓	Set Timer Stop u. hours	-	1/11	2/11	3/11	4/11
	Set Timer Stop u. minutes	-	1/12	2/12	3/12	4/12
	Set Clock	-	1/13	2/13	3/13	4/13
	Set Clock u. hours	-	1/14	2/14	3/14	4/14
	Set Clock u. minutes	-			3/15	4/15
	Stand By	-			1/23	
***	Master Off, Off	_		1/23		
	Mono	_	1/0	2/20		4/0
			-0	- 20	.0	.0

abhängig vom letzten gespeicherten Zustand, der vor Stand By anlag.

Funktionen

Funktionsnummer

- O Keine Operation
- 1 Nach Netzausfall oder Netzzuschaltung: Stand By LED an, sonst keine optische Anzeige, Display dunkel.
 - Prozessor wird initialisiert, den Stationstasten und der Taste Manual wird der FM-Bereich zugeordnet. Uhr läuft intern ab 00.00, Timerfunktionen sind ausgeschaltet. Timer Start und Stop auf 00.00. Timer kann über Taste Timer ein- und ausgeschaltet werden. Stationsspeicher müssen den Wellenbereichen LW und MW neu zugeordnet werden.
- 2 Ausgabe und Anzeige der FM-Festsender gemäß der programmierten Zuordnung, Frequenz- oder Kanalanzeige auf Display, AFC ist eingeschaltet.
- 3 Stationsspeicher werden programmiert. Es muß die Stationstaste und die Bereichstaste gleichzeitig betätigt werden. AFC ist intern abgeschaltet, wenn der Steckschlüssel unter der Sensortaste Man entnommen wird.
- 4 Abstimmknopfzuordnung mit automatischer Zuschaltung der AFC.
- 5 Abstimmknopfzuordnung
- 6 Timer wird eingeschaltet. Timer Einschaltzeit und Timer Ausschaltzeit werden pro Minute mit der aktuellen Zeit verglichen.
- 7 Einschaltzeit wird auf dem Display angezeigt.
- 8 Einstellen der Stunden für Einschaltzeit und Anzeige
- 9 Einstellen der Minuten für Einschaltzeit und Anzeige
- Ausschaltzeit wird auf dem Display angezeigt.
- 11 Einstellen der Stunden für Ausschaltzeit und Anzeige
- 12 Einstellen der Minuten für Ausschaltzeit und Anzeige
- 13 Anzeige des aktuellen Standes der internen Uhr
- 14 Einstellen der Stunden für die interne Uhr
- 15 Einstellen der Minuten für die interne Uhr

statische Anzeige nur nach Power ON, sonst erfolgt die Anzeige während der auslösenden Tastenbetätigung.


> Uhr startet sekundengenau ab dem eingestellten Wert mit Loslassen der Taste SET CLOCK.


- 16 Kanalanzeige auf dem Display wird zugeschaltet. LED Channel wird eingeschaltet. LED MHz ist dann grundsätzlich ausgeschaltet. Taste wirkt nicht, wenn Display die Uhrzeit anzeigt.
- 17 AFC-Automatik wird eingeschaltet.
- 18 Mono wird eingeschaltet.
- 19 Uhrzeitanzeige auf dem Display wird eingeschaltet.
- 20 Mono wird nur eingeschaltet, es kann mit der Fernbedienung Mono nicht ausgeschaltet werden.
- 21 Ausgabe und Anzeige der Festsender gemäß der programmierten Zuordnung.
- 22 Befand sich das Gerät im Zustand 0 dann erfolgt Abstimmknopfzuordnung FM mit AFC. Sonst Wellenbereichszuordnung abhängig vom Memory-RAM.
- 23 Gerät geht in Stand By-Modus. LED Stand By an, Display zeigt Uhrzeit an. Timerfunktionen laufen weiter, die aktuelle Geräteeinstellung wird im Memory-RAM hinterlegt.


Zustands-Funktions-Matrix


Die Matrix stellt die Gerätezustände und Gerätefunktionen dar, die durch manuelle Eingabe oder automatische Bedienung möglich sind. Die spezifischen Zustände und Funktionen sind numeriert, in der jeweiligen Bedienposition wird der geänderte Zustand und die auszuführende Funktion angezeigt. Die Zahl 4/16 bedeutet: 4 = Zustandsnummer, 16 = Funktionsnummer. Die Funktionen werden separat erklärt.


Beispiel: Das Gerät befindet sich im Zustand LW (Z. Nr. 3). Wird nun Taste Set Clock betätigt, ergibt sich im Schnittpunkt — senkrecht Zustand 3 LW und waagrecht Bedienung Set Clock — die Zahl 3/13, d.h. der Zustand 3 bleibt erhalten und es wird die Funktion 13 durchgeführt.





















264 043





264 043 Spannungsversorgung Voltage supply Tension alimentation Leiterseite wiring side côte conducteur







Sicherungsplatte Bestückungsseite Fuse plate equipemen


115V


8013 47n

115V - 230V











264 040 AM-Teil Leiterseite AM unit wiring side

Bloc AM côte conducteur







264 037 Reglerplatte 2 Leiterseite

Control plate 2 wiring side

Plaque de regulateur 2 côte conducteur





Ersatzteile

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnur	g	Pos.		ArtNr.	Stck	Bezeichn	ung
1	263 356	1	Seitenwand links		80	6	261 207	1	Schaltbild	
2	263 357	1 1	Seitenwand rechts		8:	- 1	261 206		Bedienungsanleitung	
3	243 983	6	Linsenblechschraube schw	varz B 3 5 x 13	88	- 1	243 734	1	Verpackungskarton	
4	251 515	1 1	Gummileiste		8		243 477	1	IR-Anschlußplatte	
5	229 816	4	Elastikpuffer grau			_	210 177	`		
6	244 569	2	Verkleidungsblech kpl.			1			Stereo-Decoder	
7	226 448	6	Sechskantblechschraube	2,9 × 6,5						
8	264 028	1	Frontblende (MS)	2,0 10,0			241 712	1	Stereo-Decoder kpl.	
9	264 029		Frontblende (MB)		10	01	233 746	1	IC-Fassung	16poli
10	264 030		Einlegeblende		T 15	50	209 863	4		BC 173 (
	248 099	10	Führungsbuchse				209 863	4		BC 173 (
11 12	244 036	1	Klemmbuchse			- 1	209 863	4		BC 173 (
13	248 646	1	Befestigungsleiste oben				209 863	4		BC 173 (
14	248 647		Befestigungsleiste unten							
15	236 092	6	Scheibe	6,2/10/1	IC 15	50	238 111	1		IC MA 758
16	210 366	6	Sechskantmutter	BM 4						
17	227 467	6	Sechskantblechschraube	BZ 2,9 × 6,5					UKW-ZF-Teil	
18	248 644	2	Drehknopf	B2 2,5 x 0,5	1 1	10	264 042	1	UKW-ZF-Teil kpl.	
19	261 337	1	Potentiometer (Muting)				233 746	1	IC-Fassung	16po
20	261 336		Potentiometer (Stereo)						_	
21	248 643	1 1	Drehknopf				237 896	1	ZF-FM 1	
22	248 643	2	Lagerbuchse				237 897	2	ZF-FM 2 + 3	
23	243 854	2	Sechskantmutter	M 10 x 0,75			237 897	2	ZF-FM 2 + 3	
				IVI TO X 0,75			237 899	1	ZF-FM 4	
24	260 586	1 1	Drehknopfachse kpl.				237 900	1	ZF-FM 5	
25	243 859	1	Stellring		L 20	05	237 901	1	ZF-FM 6	
26	260 589	1	Antriebsschnur kpl.		T 20	00	238 135	2		BF 24
27	261 394	1	Zugfeder			01	238 135	2		BF 24
28	249 968	1	Abstimmwiderstand kpl.				235 921	1		BC 23
30	248 058	1	Netzschalter							
31	260 594	1	Schaltstange kpl.		F1 20	00	243 842	1	Keramikfilter	10
32	260 599	1	Rückwandschild		IC 20	00	238 113	1		CA 3089
33	264 045	1	Ferritantenne kpl.						Tastenplatte	•, , , , ,
34	225 654	2	Haltewinkel						rastemplatte	
35	232 241	2	Scheibe	5,1/10/1	12	20	264 033	1	Tastenplatte kpl.	
36	209 939	1	Durchführungstülle		12	21	248 092	10	Abstandhalter	1fac
37	210 284	2	Linsenblechschraube	B 2,9 x 6,5	12	22	261 392	9	Tipptaster	
38	244 430	1	Antennenbuchse		12	23	248 667	5	Tipptaster (TIMER)	
39	222 048	1	Mehrfachsteckbuchse		12	24	249 969	4	Display-Anzeige TIL 70)1
40	237 548	1	Kabeldurchführung mit Z	ugentlastung	12	25	249 970	1	Display-Anzeige TIL 70)3
41	243 750	1 1	Netzkabel							
42	264 044	1	Netztrafo		D 710	nol	227 344	3		1 N 400
43	210 511	4	Zylinderschraube	AM 4 x 4	D 710	1	227 344	3		1 N 400
44	205 039	4	Distanzmutter	M 4	D 710]	227 344	3		1 N 400
45	227 603	4	Zylinderschraube	BM 4 x 30						
50	260 677	1	Verbindungsplatte kpl. (A	AM-Platte)	N 710	00	249 972	1	Widerstandsnetzwerk	5 x 47 k
51	264 038	1	Verbindungsplatte kpl. (A	Anzeigetreiber)	T 710	aal	235 921	2		BC 239
52	248 091	17	Distanzstück		T 710		235 921	2		BC 239
53	240 861	10	Pfeiler							
54	227 443	10	Sechskantblechschraube	B 3,5 x 13	IC 710		263 374	2	A	CD 4014 CN
55	227 470	19	Sechskantblechschraube	2,9 × 9,5	IC 710		263 374	2	A	CD 4014 CN
56	227 467	7	Sechskantblechschraube	2,9 × 6,5	IC 710	- 1	263 372	2	A	MC 14502 BC
57	242 797	4	Sechskantblechschraube	B 3,9 x 9,5	IC 710		263 372	2	A	MC 14502 BC
58	243 973	17	Sechskantblechschraube	B 3,9 x 19	IC 710	04	263 373	1	A	CD 4015 CN
59	210 535	1	Zylinderblechschraube	B 2,2 x 6,5	LD 710	امو	235 852	9		LD 30/1 rot
60	210 472	1	Zylinderschraube	AM 3 x 4	LD 710		235 852	9		LD 30/1 rot
61	210 486	1	Zylinderschraube	AM 3 x 8	LD 710		235 852	9		LD 30/1 rot
62	210 362	1	Sechskantmutter	BM 3	LD 710		235 851	1		LD 37/1 grü
63	204 777	1	Distanzmutter		LD 710	- 1	235 852	9		LD 30/1 rot
64	210 591	2	Scheibe HP	3,2/8/0,2	LD 710	- 1	235 852	9		LD 30/1 rot
65	210 563	1	Scheibe	2,7/5/0,5	LD 710		235 852	9		LD 30/1 rot
66	248 733	1 1	Nova-Clip mit Rastfuß	, , , , , , , ,	LD 710		235 852	9		LD 30/1 rot
67	245 701	1	Impedanzwandler		LD 710		235 852	9		LD 30/1 rot
68	244 591	1	Sicherungsplatte		LD 710		235 852	9		LD 30/1 rot
69	209 699	1	G-Schmelzeinsatz	T 0,1 A(230 V)	20 / 10	00	200 002	3		LD 30/1101
70	209 705	1	G-Schmelzeinsatz	T 0,2 A(115 V)					Anzeigetreiber	
75	232 342	3	Federleiste	2polig					_	
76	229 869	3	Federleiste	3polig	13	30	264 032	1	Anzeigetreiber kpl.	
77	260 212	2	Federleiste	2polig						
78	262 485	2	Federleiste	3polig					Verbindungsplatte	
79	260 213	2			1.	40	264 038	2	Verhindungenlatte kal	
			Federleiste	4polig	1	40	204 038	4	Verbindungsplatte kpl.	
80	243 190	3	Federleiste	5polig					Turingunitation	
81	263 370	2	Federleiste	6po lig					Trägerplatte	
82	243 191	2	Federleiste	7polig	15	50	264 039	1	Trägerplatte kpl.	
83	263 369	1	Federleiste	8polig				'	U ,	4 8 1 4 4 4
84	263 367	3	Federleiste	10polig	D 720		223 906	2		1 N 414
85	260 592	1 1	Einstellschlüssel				223 906	2		1 N 414

Pos.	ArtNr.	artNr. Stck Bez		nung	Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung	
R 7241	242 834	1	Steller	100 kΩ				AM-Teil	
R 7242	226 500	i	Steller	5 kΩ	200	264 040	1	AM-Teil kpl.	
T 7200	220 537	1		BC 337/16	201	233 746	1	IC-Fassung	16 pol.
T 7201	220 537	2		BC 327/16	C 7707	237 632	2	Trimmer	2 - 30 pF
T 7202	235 921	7		BC 239 C	C 7713	237 632	2	Trimmer	2 - 30 pF
T 7203	235 921	7		BC 239 C BC 239 C	C 7725	260 688 260 688	2 2	Trimmer Trimmer	6 - 30 pF 6 - 30 pF
T 7204 T 7205	235 921 235 921	7		BC 239 C	D 7701	238 144	1	1 tilling	BA 182
T 7206	220 538	2		BC 327/16	D 7702	260 761	6		BAW 62
T 7207	235 921	7		BC 239 C	D 7703	260 761	6		BAW 62
T 7208 T 7209	235 921 235 921	7 7		BC 239 C BC 239 C	D 7704 D 7705	260 762 260 761	6		BB 212 BAW 62
IC 7200		2	A	MC 14066 BCP	D 7706	260 761	6		BAW 62
IC 7200	261 871	2	A	MC 14066 BCP	D 7707	260 761	6		BAW 62
IC 7202		1	A	MC 14001 BCP	D 7708	260 761	6		BAW 62
IC 7203		2		RC 4558 DN RC 4558 DN	F 7701	243 829	1	Keramikfilter	SFT 455 B
IC 7204		1		LM 324	L 7506	260 765	1	Oszillator MW	
					L 7507	260 766 260 763	1 2	ZF AM Drossel	10 mH
			Kontaktplatte		L 7704	260 763	2	Drossel	10 mH
160	264 031	1	Kontaktplatte kpl.		L 7705	260 764	1	Oszillator LW	
		8		LD 30/1	T 7701	228 223	2		BF 245 B
LD 7301	235 852	8		LD 30/I	T 7702	228 269	2		BF 245 B
	235 852 235 852	8		LD 30/I LD 30/I	T 7703	240 786 240 786	3		BC 548 B BC 548 B
	235 852	8		LD 30/I	T 7705	240 786	3		BC 548 B
	235 852	8		LD 30/I	IC 770	260 760	1		TDA 1072
LD 7306 LD 7307	235 852 235 852	8		LD 30/I LD 30/I	,,,,,,	200,00	, i		10/110/2
LD /30/	200 002			CD 30/1				UKW-Teil	
			Reglerplatte 1		210	264 041	1	UKW-Teil	
	264 034	1	Reglerplatte 1 kpl.		D 7750	238 142	3		BB 204 blau
171	249 979	1	Schalter		D 7751 D 7752	238 142 238 142	3		BB 204 blau BB 204 blau
	243 888	7	Spindel	100 kΩ	D 7753	223 906	1		1 N 4148
	243 888 243 888	7 7	Spindel Spindel	100 k Ω 100 k Ω	D 7754	238 143	1		BB 204 grün
		7	Spindel	100 kΩ	L 7750	249 966	1	Eingangsspule	
	243 888	7	Spindel	100 kΩ	L 7751 L 7752	260 757 260 757	5	Drossel Drossel	10 mH 10 mH
	243 888 243 888	7 7	Spindel Spindel	100 k Ω 100 k Ω	L 7753	249 967	1	Bandfilterspule	10 mm
	263 374	1	A	CD 4014 CN	L 7754	260 757	5	Drossel	10 mH
IC 7401	263 372	2	A	MC 14502 BCP	L 7755	249 965 260 758	1 1	Oszillator ZF-Spule	
IC 7402	263 372	2	A	MC 14502 BCP	L 7757	237 608		Bandfilterspule	
			Regierplatte 2		L 7758	260 757	5	Drossel	10 mH
180	264 037	1	Reglerplatte 2 kpl		L 7759	260 757	5	Drossel	10 mH
	261 871	2	A	MC 14066 DCD	L 7760	249 964	1	Bandfilterspule	
	261 871	2	A	MC 14066 BCP MC 14066 BCP	R 7757	238 163 238 163	4	Steller Steller	100 k Ω
	263 373	1	A	CD 4015 CN	R 7761	238 163	4	Steller	100 kΩ
			Anzeigeplatte		R 7767	238 163	4	Steller	100 k Ω
100	264.025	,			T 7750	240 786	2		BC 548 B
	264 035 248 092	1	Anzeigeplatte kpl. LED-Abstandshalter	1fach	T 7751	248 800 240 786	2 2		BF 961
	248 719	1	LED-Abstandshalter	5fach	T 7753	228 223	2		BC 548 B BF 245 A
193	248 720	1	LED-Abstandshalter	8fach	T 7754	248 800	2		BF 961
IC 7600	249 988	1		LM 3914	T 7755	228 223	2		BF 245 A
LD 7600	235 852	13		LD 30/I rot	T 7756	228 270	1		BF 494
	235 852	13		LD 30/I rot	X 7750 X 7751	238 141 228 268	2	Ferritperle Ferritperle	
	235 852 235 852	13		LD 30/I rot LD 30/I rot	X 7752	238 141	2	Ferritperle	
	235 852	13		LD 30/1 rot				0	
	235 852	13		LD 30/I rot				Spannungsversorgung	
	235 852 235 852	13		LD 30/I rot LD 30/I rot	220	264 043	1	Spannungsversorgung kpl.	
	235 852	13		LD 30/1 rot	D 7800	227 344	8		1 N 4001
LD 7609	235 852	13		LD 30/I rot	D 7801 D 7802	227 344 227 344	8		1 N 4001 1 N 4001
	235 852 235 852	13		LD 30/I rot	D 7803	227 344	8		1 N 4001
				LD 30/I rot LD 37/I grün	D 7804	226 501	1		1 N 4002
	235 851	1		LD 3//Lariin L	D 7805	223 906	3		1 N 4148

Pos.	ArtNr.	Stck		Bezeichnung	Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung
D 7807 D 7808 D 7809 D 7810 D 7811 D 7812	223 906 248 432 228 228 227 344 227 344 227 344	3 1 1 8 8 8		1 N 4148 BZX 83 C 18 BZY 85 C 8 V 2 1 N 4001 1 N 4001 1 N 4001	T 7804 T 7805 T 7806 T 7807 T 7808	240 786 240 786 240 786 240 786 240 786 248 830	5 5 5 5 2	BC 548 B BC 548 B BC 548 B BC 548 B BC 548 B
D 7813 R 7825 R 7826 R 7827	227 344 227 265 226 498 226 500	8 1 1 1	Steller Steller Steller	1 N 4001 1 k Ω lin. 10 k Ω lin. 5 k Ω lin.	IC 7801 IC 7802 IC 7803 IC 7804	248 830 238 115 261 333 261 444	2 1 1 1 1	TDD 1615 S µA 723 C LM 340 T SPX 26
7800 7801 7802 7803	240 786 221 831 220 538 220 537	1 1 1		BC 548 B BC 138 BC 327/16 BC 537/16	230	264 036	1	Steuereinheit Steuereinheit Prom-Version kpl.

[▲] Vorsicht! Hochempfindliche Bauteile, MOS-Technik

Änderungen vorbehalten!




CT 1540 RC


Ausgabe 1



Schaltbild

Wiring Diagram
Schéma de branchement
Schakelschema
Esquema de conexiones
Kopplingsschema
Diagramma di Collegamento





n'atteint pas une certaine valeur. Ce moment de commutation stéréo/mono peut être réglé de façon individuelle au moyen du régulateur rotatif STEREO TRIGGER. Sur la butée de droite, toutes les émissions stéréo avec un signal d'antenne supérieur à 10 µV sont retransmises en stéréo. Choisissez le réglage de façon à ce que la commutation se fasse justement pour les émetteurs ne pouvant pas être reçus en stéréo sans bruit. L'affichage lumineux d'intensité de champ SIGNAL vous aidera à déterminer la qualité de réception de l'émetteur.

MUTING TRIGGER

Une commutation silencieuse supprimant complètement les bruits entre les stations et l'émetteur à faible incidence existe pour MF. Vous pouvez déterminer l'efficacité de la commutation silencieuse en tournant le régulateur MUTING TRIGGER de droite à gauche jusqu'à ce que vous ne receviez plus de stations à bruit de fond. En position OFF, tous les émetteurs dont le signal d'antenne est supérieur à 5 μV peuvent être reçus. Attention! Lorsque le MUTING TRIGGER est tourné trop loin vers la gauche, il se peut qu'aucune station ne soit plus reçue.

Pendule numérique à quartz 24 h et commutation timer

Le tuner est équipé d'un affichage numérique à la précision du quartz et d'une commutation timer pour la mise en et hors service du tuner et, le cas échéant, de l'amplificateur de puissance et de la platine magnétophone à cassette reliés par télécommande

Quand on met l'appareil en marche en enfonçant la touche POWER ou bien après une défaillance du réseau passée inapercue, l'indications lumineuse reste éteinte.

Pour régler l'heure exacte, enfoncez la touche STAND BY jusqu'à ce que l'heure appareisse sur l'affichage numérique. Le point clignotant entre les heures et les minutes indique que le temps s'écoule. Réglez maintenant les minutes à l'aide des touches SET CLOCK et MINUTES et les heures avec les touches SET CLOCK et HOURS.

La touche CLOCK permet de faire apparaître l'heure, même pendant une reproduction radiophonique. Pour commuter sur l'indication de fréquence ou de canal, réenfoncer la touche CLOCK. L'heure apparaît également chaque fois que l'on déconnecte le tuner par la touche STAND BY. La pendule ne fonctionne que l'orsque l'appareil est connecté. Il ne faut donc enfoncer la touche POWER pour déconnecter l'appareil que lorsqu'il doit rester un certain temps hors service.

A Laide du dispositif de commutation intégré (TIMER), le tuner et l'amplificateur ou, le cas échéant, la platine magnétophone à cassette reliés par télécommande peuvent être mis en et hors circuit à un moment bien déterminé. Pour le réglage du moment de mise en circuit, enfoncez tout d'abord la touche SET TIMER START puis la touche MINUTES pour les minutes ou la touche HOURS pour les heures. Vous réglerez de la même façon le moment de mise hors circuit à l'aide de la touche SET TIMER STOP. Les exemples suivants vous aideront à régler facilement et de façon sûre différents temps. A l'aide de la touche TIMER, commutez le tuner sur service timer, ce qui signifie que la mise en et hors circuit se font par la commutation de temps.

Réglage	SET	To SET	uches à a	actionne I	r dans I'		
souhaité	TIMER	TIMER	CLOCK	HOURS	TES	TIMER	Affichage
Temps pré- cis 9.30h		11-12	:				9.XX ^h 9.30 ^h
Moment de mise en cir- cuit 10,40h				•			10.XXh 10.40h
Moment de misehors cir- cuit 11.50 ^h							11.XX ^h 11.50 ^h

Télécommande du tuner

Le tuner peut être commandé à distance à l'aide de l'unité transmettrice à infra-rouges RC 154. Le récepteur à infra-rouges séparé RE 120 ou le récepteur intégré CV 1500 RC sert de récepteur. Ainsi, le tuner est relié à l'amplificateur CV 1500 RC ou au récepteur à infra-rouges RE 120 par les prises RE-MOTE - CONTROL et par la ligne de jonction.

Les fonctions de mise en et hors circuit, les sept stations préréglées, la touche MAN et la commutation mono peuvent être télécommandées. Les opérations commandées manuellement ou télécommandées sont exécutées avec la même priorité.

Les instructions d'emploi relatives aux composants de télécommande contiennent d'autres informations sur la télécommande.

Accessoires spéciaux

Transmetteur à infra-rouges Dual RC 154 (compris dans la collection Dual 1500 RC). Recepteur à infra-rouges Dual RE 120.

Caractéristiques techniques

Le Dual CT 1540 RC surpasse en toutes valeurs de mesure les exigences DIN 45 500 (matériel HiFi grand public).

Partie-FM

Gamme	87,5 - 104 MHz
Circuits	10 dont 6 en MF
Fréquence intermédiaire	10,7 MHz
Antenne	60/75 ohm et 240/300 ohm
Sensibilité (60 Ω, pour rapport signal/bruit de 26	40 kHz d'excursion en fréquence et dB)
Mono < 1,2 μV	Stéréo < 3 µV

Antenne	60/75	ohm et 240/3	300 ohm
Sensibilité (60 Ω, pour rapport signal/bruit de 26 d		ursion en fréqu	uence et
Mono < 1,2 μV	Stéréo	< 3 µV	
Accord silencieux Plage de réglage 5 – 200 μ	V en position	médiane envi	ron 7 μV
Sélectivité à ± 300 kHz			>50 dB
Sélection fréquence-image (FE + 2 ZF)			> 70 dB
Produit d'erreur de mélang	e		
Fe + ZF/2		>	> 100 dB
Largeur de bande		140 kH	z (-3 dB)
Seuil de limitation			13 μV
Rapport signal/bruit Mono, rapporté à 1 kHz/40 Stéréo, rapporté à 1 kHz/4			> 60 dB > 57 dB
Rapport signal/bruit Mono, rapporté à 1 kHz/40 Stéréo, rapporté à 1 kHz/4) kHz		> 60 dB > 58 dB
Taux de distorsion Mono, mesurée sur 1 kHz/4 Stéréo, mesurée sur 1 kHz/			< 0,5 % < 0,5 %
Bande passante BF	40 - 12 50	0 Hz,	-3 dB
Désaccentuation			50 μsec
Commutation automatique Plage de réglage 10 – 120 p			

Plage de réglage 10 – 120 μV en position médiane environ 25 μV	
Diaphonie stéréo (à 1 kHz)	>30 dB
Suppression fréquence pilote 19 kHz	> 35 dB
Suppression sous-porteuse 38 kHz	>45 dB
Tension de sortie BF	ca. 800 mV
Rattranage automatique	+250/_150 kHz

Partie AM

Gamme

LW 150 - 340 kHz MW 510 - 1620 kHz

Tensions secteur

Fréquence in	ntermédiaire 460 kHz
Antenne	haute impédance (inductive)
Sensibilités	(mesurées avec antenne fictive suivant DIN 45 300)
LW = 20 UV	

Fusibles à 110 V 0,25 AmT à 220 V 0,125 A mT

115 et 230 V

ENGLISH

Connection to AC mains supply

Please ensure that the mains voltage given on the type plate of the device complies with that of the local mains. The device is set to 230 V at the factory and therefore can be connected to mains voltages of 220 – 240 V. Conversion to 110 – 120 V is possible; however, as a safety precaution this can only be carried out by trade dealers or by authorised Dual Servicing Agents.

Connection to amplifier

To connect the unit to a preamplifier or power amplifier you will find on the rear side a 5-pole standard socket marked AF-OUTPUT. For connection to the socket (tuner, radio) on the amplifier, use the provided interconnecting AF cable, Dual No. 204 783.

Connection to antenna

For the best reception, we recommend you to use a top quality outdoor antenna to operate the tuner. This applies particularly to the reception of stereo radio transmissions, the fidelity of which depends to a large extent on the VHF antenna used. In many cases perfect stereo reception is only possible with a multiple element antenna aligned to the relevant transmitter. Your specialist will gladly help you choose a suitable antenna system.

The tuner has a ferrite antenna, which can be opened out, which cannot be regarded as a complete replacement for an outdoor antenna, but which still provides in many cases a sufficient reception of long and medium wave ranges.

To improve its efficiency we recommend you to open out the ferrite antenna.

On the reverse side you will find plug sockets for the connection of 240/300 Ohm VHF dipoles, 60/75 Ohm coax, antennas and AM antennas.

The VHF antenna plug should be placed in socket FM 240/ $300~\Omega$.

If however, there are also plugs for the other ranges (long, medium wave), as is often the case, for example, in older common-antenna systems, these should be placed in sockets ANT and GND (earth).

The 75 Ohm-coax, antennas should be connected to sockets AM/FM $60/75 \Omega$, which also provide medium and long wave.

Commissioning

Having plugged in the antenna cable, connected the unit to the mains circuit, connected your speakers and any remote control components, you can switch on the tuner.

POWER Mains-/Stand-by switch

By pressing the POWER button, you prepare the tuner for manual or remote control operation which is indicated by the green light signal. The settings described later only remain in operation when the POWER button is depressed. For this reason, you should switch the unit off, if it is to remain out of operation for any length of time. From the point of view of power consumption and safety considerations, there is no harm in leaving the unit switched on.

Range selection

With the MANUAL buttons you can select frequency range

FM Ultra short wave VHF

LW Long wave

MW Medium wave

In each case the illuminated signals of the respective buttons will light up, as will the MAN button.

Transmitter selection

The transmitter can be selected by turning the large knob, whereupon the transmitter frequency will be indicated on the quartz-precise digital frequency display. For VHF, the frequency display operates in 50 kHz steps (0.05 MHz), to conform with the European frequency grid. By pressing the CHANNEL button, the number of channels of the VHF transmitter will be indicated instead of the frequencies. The AFC button should not be depressed during manual transmitter selection. Set the required VHF transmitter in such a way that:

The exact transmitter frequency appears on the digital display

The field intensity indicator SIGNAL, shows the highest possible modulation and

in the transmitter centre indicator TUNING, only the green light is on.

You can find the frequency and channel values of the transmitter on the enclosed transmitter table or in your TV/radio magazine.

Transmitter selection for medium and long wave follows the same pattern. The TUNING display and the CHANNEL and AFC buttons do not have any function in this case. Medium and long-wave frequency display is carried out in steps of one kHz.

Programming the station memories

To program the VHF transmitters in the station memories marked STATIONS use the box wrench, situated below the sensor button MAN. When the box wrench is removed, the AFC which may have possibily been in operation before will be switched off. Actuate sensor button 1 and set the desired transmitter by turning the hollow screw, situated below the sensor button, as is described under manual transmitter selection. The VHF transmitter now remains constantly stored, even in the case of a mains failure.

Program the transmitter buttons 2 — 7 in the same manner. Using sensor button MAN, the set is switched over to manual transmitter selection. Medium and long-wave stations can also be stored if the sensor button and range buttons marked MW or LW are actuated simultaneously. Now set the transmitter frequency, by turning the hollow screw, below the relevant sensor button. The illuminated indication SIGNAL will help you to achieve the best transmitter setting. If you wish to program a station memory, which was originally occupied by an MW or LW transmitter, with a VHF transmitter the sensor button and the range button marked FM must be actuated simultaneously.

AFC button

On VHF an automatic precise tuner will correct any variations (from the transmitter frequency) of the tuner setting.

Renewed operation of the FM button, or a STATIONS button programmed with a VHF transmission, will cause the AFC to automatically switch off.

During manual transmitter selection, turn off the AFC button.

MONO Button

Noisy stereo transmissions can be switched over to mono reception by pressing the mono button.

In the case of mains failure, the stored medium and long wave transmitters will be erased and automatically switched over to FM. The reprogramming should be carried out as described above.

STEREO TRIGGER

The tuner has a circuitry which automatically switches stereo transmissions to mono if the antenna signal does not reach a certain value. This stereo/mono changeover point can be individually set by the rotary control marked STEREO TRIGGER.

When switched to the far right, all stereo transmitters with an antenna signal of over $10 \,\mu\text{V}$, but when switched to the far left only those above $120 \,\mu\text{V}$ will be reproduced in stereo. Choose the setting so that changeover occurs for those transmitters which can no longer be received in stereo without interference. The SIGNAL field intensity — illuminated display will help you to judge the reception quality of the transmission.

MUTING TRIGGER

On VHF a muting trigger completely cuts out interference between the transmitters and suppresser weak transmitter signals. You can determine the efficiency of the muting trigger yourself by turning the rotary control marked MUTING TRIGGER from right to left until the noisy transmitter is no longer picked up. At the OFF position, all transmitters with an antenna signal of above $5\,\mu\text{V}$ will be picked up.

Caution! If the MUTING TRIGGER is inadvertently turned too far to the left hand side, it is possible that no transmitter will be picked up at all

Digital 24 hour - Quartz clock and timer circuitry

The tuner is equipped with a quartz precision digital time display and a timer circuitry for switching on and off of the tuner and should they be connected, the remote-controlled amplifier and cassette deck.

When the button, marked FM or a STATIONS button programmed with a VHF transmitter is actuated, the unit automatically switches back to stereo.

To set the exact time, press the STAND BY button until a time appears on the digital display. The flashing dot between the hours and minutes indicates that the time is still running. Now set the minutes by pressing the SET CLOCK and MINUTES button, and set the hours by pressing the SET CLOCK and HOURS button.

Using the button marked CLOCK, the time can be faded in even during a radio broadcast. To switch over to frequency or channel display, the button must be pressed again. Furthermore the time will always be displayed when the tuner is switched off by the STAND BY. The clock only operates when the set is switched on For this reason, only switch off by pressing the POWER button, if the unit is to be out of operation for any length of time.

By using the integrated timer circuitry (TIMER) the tuner and amplifier, connected to a remote-control system, and cassette deck respectively, may be switched on and off at a particular time. To set the desired switch-on time, first press the SET TIMER START button, and then the MINUTES button for the minutes or HOURS respectively. Similarly, set the switch-off time, with the SET TIMER STOP button. The following examples will help you to make various time settings quickly and easily. Using the TIMER button, switch the tuner to timer operation, i.e. the time circuitry will control switching on and off.

		- 0	Order of	button o	peratio	9	
Desired setting	SET TIMER START	SET TIMER STOP	SET	HOURS	MINU- TES	TIMER	Indicator
Exact time 9,30 ^h				•			9.xxh 9.30h
Switch-on time 10,40 ^h				•			10.XX ^h 10.40 ^h
Switch-off time 11.50 ^h		:					11.XX ^h 11.50 ^h

Remote control of tuner

The tuner can be remote-controlled with the aid of the infrared transmitter unit RC 154. As a receiver, use either the infrared receiver integrated in CV 1500 RC or the separate infrared receiver RE 120. Furthermore, the tuner will be connected by

the REMOTE CONTROL jacks on the rear and the enclosed connection leads, with the amplifier CV 1500 RC, or the infrared receiver RE 120

The switch-on and switch-off functions, the seven programmed stations the MAN button and the mono changeover switch can also be remote-controlled. The manual operation instructions and those given via remote control will be carried out with equal priority. Further information concerning remote control is available in the operation manuals of remote control components.

Special accessories

Infrared transmitter Dual RC 154 (included in the collection 1500 RC)

Infrared receiver Dual RE 120.

Specification

The Dual CT 1540 RC surpasses all values laid down under German industrial Standard DIN 45 500 for HiFi stereo home studio equipment.

FM Section

Waveband	87,5 - 104 MHz
Circuits	10 (6 IF)
Intermediate frequency	10.7 MHz
Antenna	60/75 and 240/300 ohm impedance

Sensitivity

(at a deflection of 60 Ω , 40 kHz and a signal/noise ratio of 26 dB Mono < 1.2 μ V Stereo < 3 μ V

Muting control adjusting range 5 - 200 μV

mid position of the adjuster about 7 µV

Separation at ± 300 kHz	>50 dB
Image rejection (Fe + 2 ZF)	>70 dB
Spurious signal rejection (Fe + ZF/2)	> 100 dB
IF bandwidth	140 kHz (-3 dB)
Limiter operating point	13 µV
man and a second and a second	

Signal-to-noise-ratio, weighted

Mono, related to 1 kHz/40 kHz deviation	>60 dB
Stereo, related to 1 kHz/46 kHz deviation	>57 dB

Signal-to-noise ratio, unweighted

Mono, related to	1 KH2/4U KHZ deviation	> 20 aB
Stereo, related to	1 kHz/46 kHz deviation	>58 dB

Harmonic Distortion

riarmonic Distortion		
Mono, measured 1 kHz/40 kHz dev	riation	< 0.5 %
Stereo, measured 1 kHz/46 kHz de	viation	< 0.5 %
A.F. Kirchingson and Street	40 10 5	AALIS - A ID

AF frequency response $40 - 12\,500\,\text{Hz}, -3\,\text{dB}$ Deemphasis $50\,\mu$

Automatic mono/stereo switchover

adjusting range 10 - 120 µV

mid position of the control about 25 µV

Channel separation at 1.000 Hz

Channel separation at 1,000 Hz	> 30 dB
Pilot tone attenuation 19 kHz	> 35 dB
Subcarrier supression 38 kHz	> 45 dB
AF output level	ca, 800 mV
AFC-Captured RAnge	+250/-150 kHz
	+390/-200 kHz

AM Section

Waveband LW 150 - 340 kHz MW 510 - 1620 kHz

Antenna 460 kHz
high impedance (inductive)

Sensitivity

(measured via dummy antenna according to German Industry Standard DIN 45 300 for 6 dB S/N ratio

 $MW = 15 \,\mu\text{V} \qquad LW = 20 \,\mu\text{V}$

Fuses at 110 V 0.25 A medium-blow at 220 V 0.125 A medium-blow

Sehr geehrter Kunde,

mit dem Dual CT 1540 RC besitzen Sie einen der modernsten mikroprozessorgesteuerten HiFi-Tuner, der einige – für Sie wahrscheinlich ungewohnte –
Bedienungsfunktionen aufweist. Lesen Sie deshalb diese Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, damit Sie schnell die vielseitigen Möglichkeiten des Gerätes
kennen lernen und Fehlbedienungen vermeiden.

Auf den Seiten 4 – 6 finden Sie in Kurzform die Bedienungsfunktionen zusammengestellt. Die Seiten 7 und 8 beinhalten alles, was Sie wissen müssen, um den Tuner richtig anzuschließen und zu bedienen.

Unter der Telefonnummer (0 77 24) 8 32 99 ist der «Technische Beratungsdienst» von Dual für Sie da und gibt Antwort auf alle Fragen zum Thema HiFi.

Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Nachts, an Wochenenden und Feiertagen über Anrufbeantworter.

Cher client,

avec le Dual CT 1540 RC, vous disposez d'un tuner HiFi à commande par microprocesseur extrêmement moderne vous offrant certaines fonctions de commande pour vous certainement inhabituelles. Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions d'emploi afin d'apprendre rapidement à connaître les différentes possibilités de votre appareil et d'éviter toutes erreurs de manipulation.

Sur les pages 4 à 6 vous trouverez un aperçu des fonctions de manipulation. Les pages 9 à 10 contiennent tout ce que vous devez savoir sur la façon de connecter votre tuner et de vous en servir.

Dear customer,

in the Dual CT 1540 RC, you possess one of the latest microprocessor-controlled HiFi tuners, which has some operating functions which you are probably not accustomed to. For this reason, read the operating instructions carefully, to quickly accustom yourself with the set's versatility and to avoid misuse.

On pages 4 to 6 you will find a summary of the operating functions. Pages 11 and 12 contain all the necessary information for the correct connection and operation of the tuner.